

稲株や草のからみつきでお困りではありませんか？

稲株や草にからみにくいディスク爪を採用!

ホッパー容量がUPした大規模農家向けのロール交換式播種機

グリーンシーダ AHT-TDU



AHT-40TDS

乾田直播
にも
最適!

作業効率 **UP**

ホッパー容量 **UP**

人参・こかぶ
から
コート種子
までOK!



※オプション (AH-1N) を装着しています。

地球に笑顔の、種を播く。



アースマイル

AGRITECNO YAZAKI

特長

1. 作物の茎や根株がある圃場でも作業がスムーズにできるディスク爪を採用。
2. ホッパー容量は3リットル。補給回数が減り作業時間の短縮に。
3. 上下に大きく平行移動するので、起伏の激しい圃場でも確実な播種が可能。
4. 前後にもピッチング機構があるので、播種深さが安定。
5. 精度の高い繰出部（ロール交換方式）を採用。
6. 繰出部の下に風除けの風防を付け、高精度の点播間隔を実現。
7. 条間、株間調節は工具なしで簡単。



ディスク爪



補助ホッパー

仕様

型式	AHT-40TDS
装着	トラクタロータリ
重量	96kg
全長×全幅×全高	1000×1400×1200 (mm)
条数	4条
ホッパー容量	3ℓ×4
繰出方式	ロール交換方式
駆動方式	駆動輪よりチェーン駆動
作溝部	ディスク爪
適応種子	稲・あわ・きび・人参・こかぶ・コート種子
株間	スプロケットの交換により、2～51cm (11段階調整)
最低条間	25cm
適応トラクタ	20ps以上

型式	条数	ユニット数	重量	備考
AHT-20TDS	2条	2	63kg	B1400
AHT-30TDS	3条	3	79kg	B1400
AHT-40TDS	4条	4	96kg	B1400
AHT-50TDS	5条	5	112kg	B1400
AHT-60TDS	6条	6	129kg	B1700
AHT-70TDS	7条	7	147kg	B2200
AHT-80TDS	8条	8	163kg	B2400
AHT-TDU	1条	1	16kg	追加ユニット

オプション Options



農薬散布装置(粒状用)1条タイプ AH-1N
 ロール式で微粒剤の散布が可能。散布量はスプロケットにより調整可能。(スプロケットはオプション)
 適応機種：AHT-TDU、AHT-TU

播種ロール (数字は穴数)	
種子	名称
大根 (中粒)	Q-4
小蕪	Y-12
蕪	Y-6
白菜	M-3
高菜	Y-6
チンゲン菜	Y-12
小松菜	2H-12
野沢菜	X-6
法蓮草 (中粒)	MM-12
人参	M-12
ゴボウ	J-12
ねぎ	L-12
玉ねぎ	L-12
稲	AA-6
あわ	M-12
きび	F-12
小麦	C-12
大麦	AA-12

コート用播種ロール (住化コート種子用)		
種子	コートサイズ	名称 (穴記号・穴数・列数)
人参	L	ML-20-1
白菜、キャベツ、レタス	L	XL-3-3
蕪、小蕪、中国菜	L	XL-20-1
野沢菜	L	XL-8-1
玉ねぎ	2L	2L-20-1
ねぎ	2L	2L-30-1
大根	3L	R3-4-1

点播間隔目安表 (cm) 土質や速度により間隔が変わる場合があります。												
スプロケット歯数の組合せ												
	スプロケット歯数の組合せ											
ロール側	14	14	13	13	11	11	10	11	10	10	9	
車輪側	9	10	10	11	10	11	11	13	13	14	14	
繰出ロール穴数	3穴	51	46	43	39	36	33	30	28	25	23	21
	4穴	38	35	32	29	27	25	23	21	19	18	16
	6穴	26	23	21	19	18	16	15	14	13	12	11
	8穴	19	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8
	10穴	15	14	13	12	11	10	9	8	8	7	6
	12穴	13	12	11	10	9	8	7	7	6	6	5
	20穴	8	7	7	6	6	5	5	4	4	4	3
	30穴	5	5	4	4	4	3	3	3	3	2	2

※注文の際は、播種ロール、または、コート用播種ロールを必ず指定してください。
 (上記表以外にも、オプションは豊富に取り揃えておりますので、販売店にご相談ください。)

安全に関するご注意 ・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

アグリテクノ矢崎株式会社

<http://www.agritecno.co.jp/>

- 本社 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号
TEL:079(295)1996 FAX:079(295)1997
- 備中工場 〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野1537番地
TEL:0866(45)3880 FAX:0866(45)3885
- 大阪事務所 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島3-1-46 矢崎総業(株) 大阪支店内6F
TEL:06(6458)3717 FAX:06(6458)3718
- 岡山事務所 〒703-8221 岡山県岡山市中区長岡200-1
TEL:086(278)5003 FAX:086(278)5007
- 北海道営業所 〒062-0043 北海道札幌市豊平区福住3条2-4-5 矢崎総業北海道販売(株)内
TEL:011(850)2202 FAX:011(850)2203
- 九州営業所 〒861-0823 熊本県玉名郡南関町大字四ツ原1280 熊本工機(株)内
TEL:0968(69)7100 FAX:0968(69)7101

●特約店

※このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。 平成23年8月作成